

本サービスにおけるマイクの利用

以下、本サービス「PTT機能」をインストールした高度 MCA 端末にスピーカーマイクを接続して利用する方法を説明します。具体的には以下の接続方法での利用を説明します。

【スマホタイプ】外部接続スピーカマイクの P T T 機能を利用する通信。

(有線マイク接続/Bluetooth マイク接続/イヤホンマイク接続)

【車載専用タイプ】外部接続スピーカマイクの P T T 機能を利用する通信。

(有線マイク接続/Bluetooth マイク接続)

【1. 高度 MCA 本体及び PTT 機能付きマイク】

(本体)

スマホタイプ



車載専用タイプ



(PTT 機能付マイク)

Bluetooth マイク



有線スピーカマイク



イヤホンマイク
(スマホタイプのみ使用)



送信時に使用する PTT ボタン

【2. 車内への設置】

スマホタイプ



車載専用タイプ



【3. PTT 機能付きマイクの利用】

① スマホタイプ (有線マイク)

音声受信：機材に触れることなく端末から発声。



発信時：スピーカマイク左上ボタンを押しながら発話。



② スマホタイプ (Bluetooth マイク)

音声受信：機材に触れることなく端末から発声。



発信時：スピーカマイク左上ボタンを押しながら発話。



③ スマホタイプ (イヤホンマイク)

音声受信：機材に触れることなく端末から発声。



① 車載専用タイプ（有線マイク）

音声受信：機材に触れることなく車載器から発声。



発信時：スピーカマイク左上ボタンを押しながら発話。



② 車載専用タイプ（Bluetooth マイク）

音声受信：機材に触れることなく車載器から発声。



発信時：スピーカマイク左上ボタンを押しながら発話。

